

# **K511PU2**

K511ПУ2=Н114

SG

DIP14

2x2И-НЕ+2НЕ с расширением по И и ОК — преобразователь уровня

ТТЛ-ВПЛ